

MONTERINGSANVISNING

Skiguard Touring



**OBS! NØKLENE TIL LÅSEN ER FESTET TIL
NEDTREKKSREMME INNE I BOKSEN**

Montering av 830T, 860T og 960T på bil:

Ta av «føttene» i den ene enden av begge stativene. Tre stativene gjennom boksens underdel, dvs. gjennom u-bøylene og tunnelene. Monter så føttene igjen uten å skru de fast. Løft boksen opp på biltaket ved å føre den bakfra og fremover på biltaket til du finner festepunktene i taket. Ved faste festepunkter, sjekk at du får full åpning på bakluka til bilen før du skruer til.

På biler med rails, plasseres boksen i en slik posisjon at den ikke kommer i konflikt med full åpning av bakluka. 1,5 – 2cm fra bakluka er passe.

Det finnes mange typer lastestativer, med mange forskjellige festemåter. Det er viktig at du setter deg ordentlig inn i monteringsanvisningen for lastestativet før du begynner.

Juster deretter boksen så den blir plassert midt på taket, midt på stativene, og slik at det er like lange stanger utenfor boksen. Skru så til alle stativenes festeskruer.

OBS! Er det et stativ der stengene går i en bue ned i «føttene», må du sjekke om disse føttene går inn i tunnelene i boksen, før låsehjulene på u-bøylene dras til inne i boksen.

Gjør de det, så må det brukes medfølgende distanseklusser i gummi for å fore mellom stativet og boks der u-bøylene er. Da får man plass i tunnelåpningen til å få på stativets låsedekslar. Se bilder på baksiden! Det må også brukes distanseklusser der det er høye tunneler og føttene til stativet ikke går inn i tunnelene, men er innenfor lokkets bredde. Uten distanseklusser treffer lokkets kant stativets låsedekslar.

På noen stativer kan endene på stativets stenger kuttes, på andre er de ferdig tilpasset eller, som omtalt i forrige avsnitt, naturlig avrundet med et låsbart deksel.

Etter noen dagers bruk skal låsehjul og festeskruer til boks og bilens stativ dras etter. Les forøvrig vedlagte Bruk- og vedlikeholdsanvisning! Der finnes en rekke nyttige tips.

OBS! Minimumsavstand mellom biltak og boks skal være ca. 2 cm. Hvis du mener at boksen kommer for lavt ned mot biltaket (og kan skade taket), vennligst ta kontakt med Skiguard, så sender vi deg distanseklusser til å legge mellom stativ og boks eller gir deg råd om hva annet du kan gjøre.

Lykke til!

Se baksiden for bildeassistanse.

MONTERINGSANVISNING | SKIGUARD TOURING



Stativet føres igjennom tunellen



Ta av/sett på foten under monteringen



Plassering av distanseklusser på topp av stativet i tunellen



Distansekluss plassert i tunell før deksel til stativet settes på plass